

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Кабельный тестер-траскоискатель

### Mastech MS6812



## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. Использование .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Остальное .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>3</b>
Товар надлежащего качества .....	5
Товар ненадлежащего качества .....	5

## **1. Использование**

### **Режим 1: Проверка целостности цепи (CONT):**

**Используйте Sender (Передатчик) с переключателем в положение «CONT».**

1. Подключите щупы тестера к проверяемой паре проводов.
2. Индикатор «CONT» загорится ярко-зелёным, если цепь замкнута (сопротивление не превышает 10 кОм). Также можно использовать Receiver (Приёмник):
  1. Прикоснитесь зажимом к одному из концов провода.
  2. Звук в приёмнике означает наличие цепи.

### **Режим 2: Отправка сигнала и трассировка (TONE):**

**Используйте Sender (Передатчик) с переключателем в положение «TONE».**

Подключите тестовые щупы:

1. К кабельной паре;
2. Один щуп — на «землю», второй — на одну из линий.

Выберите тип тона (двойной или одиночный) переключателем внутри Sender (Передатчик).

Используйте Receiver (Приёмник):

1. Подносите к подозреваемым проводам.
2. Максимальный звук укажет на нужный провод.
3. Если провода оголены, приёмник можно приложить напрямую к металлу.

### **Режим трассировки кабелей и определения телефонной линии:**

1. Переведите переключатель Sender (Передатчик) в положение «TONE».

2. Подключите тестовые щупы к искомой паре проводов, или:

3. Один щуп к «земле» (массе),
4. Второй — к одной из жил линии.

5. Включите Receiver (Приёмник).

6. Ведите приёмник вдоль пучка проводов — тональный сигнал усилится, когда вы будете ближе к нужному кабелю.

### **Определение TIP/RING и состояния телефонной линии:**

**Определение полярности TIP & RING:**

Подключите:

Красный щуп — к одной стороне телефонной пары,  
Чёрный — к другой.

Посмотрите на индикатор «CONT»:

Зелёный свет — красный щуп подключён к RING.

Красный свет — красный щуп подключён к TIP.

### **Определение состояния линии:**

Используйте Sender (Передатчик) с переключателем в положении OFF

Подключите:

Красный щуп — к RING,  
Чёрный — к TIP.

Посмотрите на индикатор «CONT»:

Зелёный — линия свободна (CLEAR).

Индикатор не горит — линия занята (BUSY).

Мигает жёлтым — линия звонит (RINGING).

Важно: Переключение Sender (Передатчик) в режим «CONT» может сбросить вызов на линии.

## **2. Остальное**

### **Sender (Передатчик):**

Снимите крышку батарейного отсека на задней панели Sender (Передатчик).

Замените батарею на новую — 9 Вольт.

### **Receiver (Приёмник):**

Открутите болт крышки батарейного отсека на задней панели Receiver (Приёмник).

Замените батарею на новую — 9 Вольт.

Когда не используете устройство — отключайте Sender (Передатчик) и переключайте в положение OFF.

Храните прибор в сухом месте, вдали от влаги.

Не используйте прибор в условиях высокого напряжения.

Всегда следуйте инструкции пользователя, иначе можно повредить устройство или получить травму.

## **3. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устраниния недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устраниния недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устраниния его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары бытового назначения](#) (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#).

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**